



## Wickeltisch Robust

Der wandmontierte und aufklappbare Wickeltisch "Robust" ist fast überall einsetzbar; zu Hause, in Kinderkrippen, Restaurants, Hotels- Freizeitzentren Warenhäusern, Kirchen, Bibliotheken, Museen, Wartezimmern, Krankenhäusern, Tankstellen, Flughäfen, Bahnhöfen usw.

### Material

Die Seiten-, Wand- und Regalteile sind aus lackierter, massiver Buche gefertigt. Die Liegeplatte ist kunststoffbeschichtet und mit einer losen Kunststoffauflage ausgerüstet.

### Gasfeder

Weil der Wickeltisch mit einer Gasfeder versehen ist, kann er leicht mit einer Hand auf- oder hochgeklappt werden. Wenn die Liegeplatte hochgeklappt wird, schliesst sich die Verriegelung automatisch.

### Drei Standardausführungen

**Art.nr. S650V** Robust, mit Wickelplatte weiss

**Art.nr. S650B** Robust, Wickelplatte in Buchenlaminat

**Art.nr. S775X** Robust Extra, Ecke Abgeschnitten



Masse	Robust	Robust Extra
Breite:	650 mm	775 mm
Höhe:	750 mm	750 mm
Tiefe:	170 mm	(geschlossen)
Tiefe	730 mm	(aufgeklappt)

### Montage

Robust muss so angebracht werden, dass man bei aufgeklappter Position die günstigste Arbeitshöhe (Ellenbogen minus ca 10 cm) erhält. Ist diese Höhe z.B. 90 cm sollte die Wandbefestigung 153 cm über dem Boden montiert werden.

